

Sensorplate



Behandlingsmåte for avfall: Produkt merket med symbolet må ikke kastes sammen med husholdningsavfall.

Skal avleveres til avfallsinnsamling IHT. lokale bestemmelser.

FSC-90048 FlowStop Sensorplate



Fremsiden



Baksiden

3,5 x 19cm

Sensorplate til trådløse sensorer og FlowStop styringsbokser
2,5 meter kabel som lett legges på egnet sted.

Kobles til med jackplugg.

Når sensorplaten kommer i kontakt med vann så stenges
tilkoblede ventiler for vann.

Sensorplate leveres av :

FlowStop®

Watercontrol AS

Vestsideveien 311, 3535 Krøderen.

Telefon: +47 22 06 07 00.

E-mail: firma@watercontrol.no