

Festeskinne til veggbokser

Festeskinne til veggbokser

Benyttes til festing av veggbokser, i JRG Sanipex Classic, det originale rør-i-rør systemet for distribusjon av tappevann til bad, kjøkken, vaskerom etc.



Viggo Kristoffersen
Teknisk
Inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033



Robin Thomsen
Teknisk
Inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043

Produkttabell : Festeskinne til veggbokser

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Festeskinne enkel	5741.001	511 25 47	10 stk
Festeskinne dobbel cc 76 mm	5741.005	511 25 53	10 stk
Festeskinne dobbel cc 120 mm	5741.004	511 25 54	10 stk
Festeskinne dobbel cc 150 mm	5741.002	511 25 58	10 stk
Festeskinne dobbel cc 153 mm	5741.003	511 25 55	10 stk
Festeskinne dobbel cc 153 mm, l. 90cm	5741.013	511 25 57	10 stk
Skrue for festeskinne 5741.	09 649 01	511 27 71	1 stk

Armaturjonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Beskrivelsestekst : Festeskinne til veggbokser

Det skal benyttes RIR- system som type JRG Sanipex.

Systemet består av rør, fordelere, skap og veggbokser med tilbehør.

Rørsystemet skal ha Sintef Byggforsk Teknisk Godkjenning (f.eks. TG2464).

Rørsystemet skal ha kuplinger av en slik utførelse at det sikrer fullt gjennomstrømning uten innsnevring, som reduserer risikoen for strømningsstøy og dødlommer. Videre reduseres risikoen for legionella i systemet. Kuplingene skal være tilpasset PE-X-rørets egenskaper med hensyn til ekspansjon, skal monteres med spesialverktøy og trekkes til med systemets momentnøkkel for å sikre mot lekkasjer ved termisk utvidelse. Det skal benyttes rørsystem hvor kuplinger og rør kan demonteres og monteres. Som hovedretningslinje for utførelsen skal det benyttes

Byggebransjens våtromsnorm, blad 42.210 RIR-systemer.

Maks. temperatur: 95 °C

Maks driftstemperatur: 70 °C

Trykkklasse: PN10

Det skal benyttes veggbokser ved alle tappesteder. I våtsone skal systemets mansjett benyttes. Det skal benyttes fordelerskap som tilhører rørsystemet. Avløp fra fordelerskap skal monteres synlig i rom med sluk. Spikeravvisere skal benyttes ved gjennomføring i stendere iht. systemets monteringsveiledning.